

créations en béton cellulaire
SIPOREX
 ZIBOBEX

Habillage de baignoire

Tracez l'emplacement de l'habillage.

- Mesurez la hauteur des carreaux à ajuster (tenez compte de l'épaisseur de la colle au sol, soit 2 à 3 mm). Après la pose du carrelage, votre socle sera parfaitement plan.
- Posez le premier carreau en le collant au sol et au mur.
- Pour les carreaux suivants, les joints verticaux seront également encollés (n'oubliez pas la trappe de visite).



- Idem pour le cas d'une baignoire ronde, tout en biseautant les carreaux avant leur pose. Effectuez le biseautage à la planche à poncer, les carreaux doivent être parfaitement jointifs.

Poncez les arêtes des joints pour l'habillage.

Fiche conseil disponible sur le site <http://www.siporex.fr>

