

Cloison de douche

Dans les pièces humides, désolidarisez la cloison du sol avec un plastique.
 Lorsque le carrelage n'est pas de niveau, celui-ci sera corrigé par une semelle de mortier.



Sur carrelage ou lino, deux solutions :

- Si le sol n'est pas de niveau, découpez le carrelage ou le lino de l'épaisseur finale de la cloison et réalisez une semelle de mortier de niveau. Laissez sécher puis collez le « U » plastique.
- Si le sol est de niveau, collez le « U » plastique directement sur le carrelage ou le lino. Pour parfaire la planéité de la cloison, poncez-la par mouvement de rotation avec la planche à poncer ou un morceau de carreau.
- Dépoussiérez avec une brosse souple, ou aspirez.
- Pour encastrer les gaines de tuyauterie, réalisez les rainures avec un grattoir à main ou une rainureuse électrique. Rebouchez (évitiez le plâtre dans les cloisons de douche).
- Posez le carrelage directement sur la cloison, avec une colle en pâte.

Fiche conseil disponible sur le site <http://www.siporex.fr>

